



■ ブレーカーから分岐端子台に分岐する場合

端子台①から端子台②に電線または銅バーにより渡りを使用して分岐することができます。

ブレーカーと分岐端子台①の SCCR 値を表示することができます。

(注意点)

- ・銅バーを使用する場合は沿面距離および直間距離を確保してください。



■ ブレーカーから中継端子台を経由して分岐する場合

中継端子台を使用して分岐をする場合には左写真のように配線する方法があります。

ブレーカーと中継端子台の SCCR 値を表示することができます。

(注意点)

中継端子台が SCCR 試験に合格していることが条件です。